

フィルターお手入れのしかた


糸くずフィルター

→ P.58



お手入れは
お洗濯ごとに

1 糸くずフィルターを取り出す



2 カバーからネットを外し ネットを裏返しにする




3 糸くずを取り除き、 目詰まりを洗い落とす

●目詰まりがひどい場合は、
歯ブラシなどで掃除します。





4 ネットを元に戻す

●凸部と角穴を合わせて、
左右のつめにはめる。



5 元どおり取り付ける



フィルターは消耗品です。
破損したときは販売店で
お買い求めください。

→ P.75


乾燥 フィルター

→ P.62



お手入れは乾燥ごとに

1 乾燥フィルターA,Bを 取り出す



2 ネットを裏返しにして 掃除機で糸くずなどを 吸い取る




汚れがひどい場合は洗い流す



3 乾燥フィルターAの ネットを元に戻す



4 乾燥フィルターA・Bを 元どおり取り付ける




日立電気洗濯乾燥機 白い約束 NW-D6HX

カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。
→ P.00 このマークは「取扱説明書」の記載
ページです。

「洗濯」「洗・乾」運転を例に操作方法をカンタンにご紹介します。



準備 水栓を開け、洗濯物を入れる

1 切/入 を押し、電源を入れる

2 洗濯 洗・乾 を押し、電源を入れる

運転したいいずれかのボタンを押し、
希望のコースのランプを点灯させる

3 スタート 一時停止 を押す

メロディが鳴って洗濯物の量を測定し、約30秒後に
水量を表示します。

4 水量表示に従って、 洗剤、漂白剤を入れて内ふたを閉め、 ソフト仕上剤を入れてふたを閉める

→ P.22~25

メロディが鳴ったら終了です。

■お湯取設定したいときは
お湯取 を押し、運転した
い行程のランプを
点灯させる
→ P.28

■「洗い」「すすぎ」「脱水」
「乾燥」の設定を変えた
いときは → P.46,50~53

運転中にふたを開けたいとき

洗濯運転時

スタート
一時停止 を押す

ふたロックが
解除されます。

乾燥運転時

スタート
一時停止 を押す

1~15分の冷却運転後にふたロックが
解除されます。乾燥運転を開始してから
8~20分の間(コースや洗濯物の量に
よって異なる)は、一時停止しても再
スタートすることができます。
それ以降は冷却運転後オートオフします。

乾燥後の仕上がりを良くするポイント

洗濯、乾燥の前に
衣類の絵表示を
確認してください。



衣類の種類によって、乾燥運転のコースを使い分けましょう。

■シワになりにくい普段の衣類

- トレーナー
- タオル類
- トレーニングウェア
- ブリーフなど



標準コース

■シワになりやすい衣類

- 綿シャツなどの長い形状の衣類
(特に薄手の綿シャツ)
- シーツ類などの大物
- パジャマ、ハンカチ、Tシャツ
- ジーンズなどの硬く厚い衣類
- 綿パンなど
- ブラウスなど



シワガード
コース

標準コース
「30分」

■熱に弱い衣類


- キャミソール、水着
- 化繊100%のブラウス、下着など



風乾燥コース

■乾きにくい厚手の衣類

- 厚手のトレーナー
- バスタオルなど



念入りコース

ちょっとアドバイス

- まとめて洗濯～乾燥をするときは、洗▶乾の「標準」コースで「30分」を選んで運転終了後、シワになりやすい衣類を取り出し、すぐに吊り干し乾燥してください。
残った衣類は、乾燥の「標準」コースで運転してください。



衣類の毛玉や静電気を少なくするには

- 毛玉の気になる衣類は、裏返しにしてください。
- 市販の静電気防止剤をご使用ください。
「洗▶乾」運転のときは、ソフト仕上剤をご使用ください。
「乾燥」運転のときは、静電気防止用シートをご使用ください。



「洗▶乾」運転は
ソフト仕上剤
で

「乾燥」運転は
静電気防止用
シートで

シワを少なくするには

- 衣類には、乾燥でシワがつきやすいものがあります。これは、どのような乾燥機でも同じで、ある程度のシワは避けられませんが、本機の場合、従来の乾燥機に比べると衣類の種類や形状によっては、シワになりやすいものがあります。
- 綿のワイシャツなど長い形状の衣類は、洗▶乾の「標準」コースで乾燥した場合、シワが多くなります。



洗▶乾の「標準」コースの
仕上がり具合

- 脱水運転後、いったん洗濯物を取り出して、脱水ジワをのばしてから乾燥すると、シワを少なくすることができます。

シワガードコース

少し湿り気を残して乾燥を終了します。終了後はすぐに吊り干ししてください。



標準コース「30分」

洗濯後、約30分乾燥するので、そでなどの脱水ジワを抑えられます。終了後は、すぐに吊り干ししてください。



標準コース(2.0kg)

衣類の量を減らすとシワを少なくすることができます。



乾きムラを少なくするには

- 厚手の衣類は乾きムラが発生することがあります。乾燥の「標準」コースでもう一度乾燥してください。
- 衣類の量を少なめにしてください。
- 厚手の衣類と、薄手の衣類は分けて乾してください。
- 乾き具合を「強め」に設定してください。

➡ P.56

乾燥の
「標準」コース
でもう一度

衣類の量を
少なめに

厚手と
薄手の衣類は
分けて乾燥

衣類の縮みが気になるとき

- サマーセーターや厚手のくつ下など、特に縮みやすい衣類は、次のことをお試しください。
- 天日乾燥を併用してください。
(天日乾燥をした後仕上乾燥を行う)
- 乾燥の「ドライ」コースを使いましょう。



天日乾燥の
併用がおすすめ

乾燥の
「ドライ」
コースで